



Kiilto Pro Kiilto C4 Max

Grundrengøringsmiddel



Grundrens til fjernelse af genstridigt olie og fedtet snavs. Til områder, der udsættes for hårdt slid, f.eks. butikker og industrielle områder.

Anvendelsesområde Grundrens særligt velegnet til fjernelse af olieret og fedtet snavs fra alkaliresistente overflader. Eget til industriel rengøring i f.eks. fødevarerindustrien.

Produktegenskaber Uparfumeret grundrens. Eget til gulvaskemaskiner og skumanlæg. Varmt vand øger effektiviteten. Svanemærket. Astma- og Allergimærket.

Brugsanvisning Daglig rengøring: 1-5 ml/liter vand.
Alm. rengøring: 10-50 ml/liter varmt vand. Fordel opløsningen på overfladen og lad virke i 1-3 min. Skrub og skyl grundigt.
Ved grynet snavs anbefales det at øge doseringen samt kontakttiden med overfladen.

Indhold	Ingrediens	Effekt
	Nonioniske overfladeaktive stoffer 5-15 %	Mindsker overfladespænding og fjerner snavs
	Phosphater < 5 %	Blødgør vandet og forbedrer vaskeeffekten.

pH produkt 13.0

pH brugsopløsning 10.0

Opbevaring Opbevares tørt ved 5-35°C.
Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato.

Udseende og duft Klar væske uden duft.

Produktionsland FINLAND

Anvendelses- og miljø sikkerhed De overfladeaktive stoffer er biologisk nedbrydelige i spildevandssystemet. De andre råvarer er miljøvenlige.

Emballagematerialer Tomme, skyllede beholdere kan genanvendes eller bruges til energiproduktion. Transportemballagen er genanvendelig, ubleget bølgepap.

Forpackningsstørrelse Salgsenhed
/ Varenummer

Varenummer

GTIN

GTIN (salgsenhed)

3 x 5 l

41013

6438160410133

6438160480099



Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.