




4065 0003



Kiilto Pro Kiilto Sartek 2

Stærkt alkalisk vaskemiddel



Lavtskummende grundrens til manuel og maskinel rengøring af fedt og olieret snavs. Velegnet til bl.a. industri og værksteder.

Anvendelsesområde	Til manuel og maskinel rengøring af genstridig fedt og olieret snavs fra alkaliresistente overflader. Til førstegangsrengøring af gummigulve og keramiske fliser samt til periodisk rengøring af gulve i henhold til separate anvisninger.	
Produktegenskaber	Stærk grundrens. Produktet er mest effektivt i varmt vand. Ikke egnet til rengøring af aluminiumsoverflader. Svanemærket.	
Brugsanvisning	Daglig rengøring: 5-20 ml/liter vand. Grundlæggende rengøring: 40-100 ml/liter vand. Førstegangsrengøring af Norament gummigulve: 2 dl/liter vand. Førstegangsrengøring af keramiske klinker og sikkerhedsgulve: 50 ml/liter vand.	
Indhold	Ingrediens	Effekt
	Nonioniske overfladeaktive < 5 % stoffer	Mindsker overfladespænding og fjerner snavs.
pH produkt	13.0	
pH brugsopløsning	12.0	
Opbevaring	Opbevares tørt ved 5-35°C. Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato.	
Udseende og duft	Klar væske uden duft.	
Produktionsland	FINLAND	
Anvendelses- og miljø sikkerhed	De overfladeaktive stoffer er biologisk nedbrydelige i spildevandssystemer. De andre råvarer er miljøvenlige.	
Emballagematerialer	Tomme, skyllede beholdere kan genanvendes eller bruges til energiproduktion. Transportemballagen er genanvendelig, ubleget bølgepap.	

**Forpakningsstørrelse Salgsenhed
/ Varenummer****Varenummer****GTIN****GTIN (salgsenhed)**

6 x 1 l	T7014.001	6417964701418	6417964270143
3 x 5 l	T7014.005	6411517014055	6417964370140

**Øvrig information**

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.