




Kiilto Pro Kiilto Kasper

Syreholdigt rengøringsmiddel



4026 0036



Sanitetsrens og -afkalker der fjerner kalk og rust. Kan også anvendes til skumrengøring i svømmehaller og spaområder.

Anvendelsesområde	Sanitetsrengøringsmiddel til fjernelse af kalk og rust. Produktet kan også anvendes til skumrengøring i svømmehaller og spaområder. Også velegnet til afkalkning i køkkener, til førstegangsrengøring i byggerier samt rengøring af byggestøv fra overflader.	
Produktegenskaber	Farvefrit, skummende og syreholdigt rengøringsmiddel med mild duft. Opløser effektivt kalk og rust. Indeholder metansulfonsyre. Svanemærket. Astma- og Allergimærket.	
Brugsanvisning	<p>Rengøring af aflejringer: 1-4 ml/liter vand. Periodisk rengøring af aflejringer: 10 ml/liter vand. Skumrengøring: 20 ml/liter vand. Rengøring af byggestøv: 1 ml/liter vand.</p> <p>Gør først området vådt med rent vand. Påfør produktet og lad det virke i 5-10 min. Vask derefter overfladen og skyl med rent vand. Neutraliser evt. med Kiilto Sartek 2. Tør overfladen.</p>	
Bemærkning	Ikke egnet til rengøring af marmor og andre kalkbaserede stenmaterialer. Sure rengøringsmidler må ikke anvendes sammen med produkter, der indeholder klor. Kan virke korroderende på metaller. Ved særligt forsigtig ved brug på cementfuger. Sure rengøringsmidler kan virke matterende på skinnende ståloverflader, hvis det efterlades for længe uden at blive skyllet af.	
Indhold	Ingrediens	Effekt
	Nonioniske overfladeaktive stoffer 5 - 15 %	Mindsker overfladespænding og fjerner snavs.
	Amfoteriske overfladeaktive stoffer < 5 %	Mindsker overfladespænding og fjerner snavs.
Andet indhold	Ikke-ioniske overfladeaktive stoffer (<5%). pH 1	
pH produkt	1.0	
pH brugsopløsning	2.5	
Opbevaring	Opbevares tørt ved 5-35°C. Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato.	
Udseende og duft	Klar væske uden farve og parfume.	

Produktionsland

FINLAND

Anvendelses- og miljø sikkerhed

Anvend beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. I tilfælde af kontakt med øjnene, skyl med rigeligt vand og søg læge.
Sikkerhedsdatablad findes på www.plum.dk.

Forpackningsstørrelse Salgsenhed / Varenummer

Salgsenhed	Varenummer	GTIN	GTIN (salgsenhed)
6 x 1 l	T7435.001	6411517435010	6411510274357
3 x 5 l	T7435.005	6411517435058	6411510474351

**Øvrig information**

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.