

melpool



For en ren
pool-fornøjelse

CleanRooms Aps

Svømning betyder: 'Hver dag er en feriedag'

Stadig flere mennesker svømmer for at slappe af, forbedre deres kondi og føle sig bedre. Melpool-produkter hjælper dig med at få et svømmebassin med skinnende rent vand med minimalt besvær. Vores omfattende erfaring i branchen har givet os mulighed for at udvikle en serie effektive plejeprodukter, som supplerer hinanden, til svømmebassiner.

Desinfektionsprodukter som opløses langsomt til kontinuerlig dosering.
hurtigt opløsende til chokbehandling.

pH-korrektion til at øge/mindske poolvandets pH-værdi

Algekontrol til at dræbe og forebygge alger.

Flokkulanter til at fjerne forurening, som ikke kan fjernes ved hjælp af filteret.

Rensemidler til en lang række rengøringsformål.

Se bagsiden af denne brochure for hele produktserien.

CleanRooms Aps

Din forhandler vil med glæde anbefale produkter, som bedst passer til dit svømmebassin og vandkvaliteten.

Hvilket produkt man bør vælge, afhænger i høj grad af kvaliteten af det vand, der forefindes på det pågældende sted. Vandkvaliteten varierer fra det ene svømmebassin til det andet. Derfor har vi udviklet en række Afhjælpende produkter, som bringer vandkvaliteten på det rette niveau og holder den der.

Hvordan gør man det?

1. Kontrollér poolvandets pH-værdi. Om nødvendigt, mindsker eller øger du pH-værdien til det rigtige niveau (mellem 7,2 og 7,6) med Melpool pH+ eller Melpool pH-. Er pH-værdien for høj eller for lav, kan dette medføre irritationer af huden og øjnene. En høj pH-værdi reducerer desinficeringsvevnen af bakteriedræbende midler til svømmebassiner og forårsager belægninger på svømmebassinets vægge.
4. Kontrollér og øg/formindsk pH-værdien og koncentrationen af fri klor ved hjælp af et Melpool testkit.

Vigtigt:

Ved anvendelse af desinfektionsprodukter bør du være opmærksom på følgende:

2. Anvend den påkrævede dosering af desinfektionsproduktet (se etiketten for anvisninger).
3. Giv dit svømmebassin en chokbehandling i sæsonens begyndelse, og gentag denne behandling hver fjortende dag. En chokbehandling foretages ved anvendelse af en højere dosis af bakteriedræbende middel end sædvanlig (ca. tre gange højere). Det gøres for at oxidere organisk materiale i poolvandet. Samtidigt forebygger det dannelsen af kloraminer, som forårsager en ubehagelig lugt (af klor).
- Opbevar alle produkter på et køligt og tørt sted, som er utilgængeligt for børn.
- Undgå at desinfektionsprodukter kommer i direkte kontakt med bassinfolien i plastic.
- Brug og påfør alle bassinbehandlingsprodukter hver for sig. De må aldrig blandes med andre produkter!
- Hæld altid produkterne i vandet, aldrig omvendt.

CleanRooms Aps

Produkt	Pakkestørrelser	Anvendelse	Dosering
melpool 70/G melpool 70/20	1 kg, 5 kg, 10 kg	til chokbehandling og kontinuerlig desinficering, ikke egnet til brug i hårdt vand	1 tablet på 20 gram eller klørholdet på 10 m ³ vand med cirka 1,4 ppm. Bibehold frit klørniveau på mellem 1 og 2 ppm*
melpool 55/G	1 kg, 5 kg, 10 kg	til chokbehandling og kontinuerlig desinficering, egnet til brug i hårdt og blødt vand	18 gram eller klørholdet på 10 m ³ vand med cirka 1 ppm. Bibehold frit klørniveau på mellem 2 og 3 ppm*
melpool 90/20 melpool 90/200	1 kg, 5 kg, 10 kg	til kontinuerlig desinficering i hårdt og blødt vand	bibehold frit klørniveau på mellem 2 og 3 ppm*
melpool 50/20	1 kg, 5 kg, 10 kg	til chokbehandling, egnet til brug i hårdt og blødt vand	se brugsanvisningen
melpool 90/G	1 kg	langsomt opløsende desinficeringsmiddel i granulatform, anbefalet til anvendelse som lokal algicid	se brugsanvisningen
melpool MF/200 melpool BB/20	1 kg, 5 kg, 1 kg, 5 kg	Tabletter med flere funktioner bromtabletter til anvendelse i boblebade og indendørs svømmebassiner	Se brugsanvisningen Bibehold frit bromniveau på mellem 3 og 4 ppm. Brug en tablet feeder
melpool ICA	0,8 kg, 4 kg, 9 kg	Klorstabilisator til reduktion af klørspredning. Må kun bruges med Melpool 70/G eller 70/20	200 - 500 gram pr. 10 m ³ vand. Anvend produktet ved sæsonens begyndelse og når der tillæres frisk vand til bassinet
melpool pH+	1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg	Bil at øge poolvandets pH-værdi. Hold pH-værdien mellem 7,2 og 7,6	afhængigt af vandets hårdhed, vil 40-100 gram øge poolvandets pH-værdi med 0,1
melpool pH	1,5 kg, 2 kg, 7 kg, 15 kg	Bil at mindske poolvandets pH-værdi. Hold pH-værdien mellem 7,2 og 7,6	afhængigt af vandets hårdhed, vil 40-100 gram mindske poolvandets pH-værdi med 0,1
melpool CA+	5 kg	bil at øge calcium hårdheden	se brugsanvisningen
melpool OAC	1 l, 5 l	bil at dræbe og forebygge alger	Første anvendelse: 200 ml pr. 10 m ³ vand. Derefter ugentligt: 100 ml pr. 10 m ³ vand. Forddeles jævnt over vandoverfladen, mens pumpen kører
melpool OACS	1 l, 5 l	bil at dræbe og forebygge alger, meget koncentreret produkt	Første anvendelse: 50 ml pr. 10 m ³ vand. Derefter ugentligt: 25 ml pr. 10 m ³ vand. Fordelles jævnt over vandoverfladen, mens pumpen kører
melpool PAC	1 l, 5 l	flydende flokkulant for at fjerne forurening, som ikke kan fjernes ved hjælp af filteret	En eller flere gange om ugen tilsættes: 10 ml pr. 10 m ³ vand. I tilfælde af høj ukklarhed kan dosis forøges
melpool WIC	1 l, 5 l	venterbehandlingsprodukt	se brugsanvisningen
Super Cubes	2 terninger pr. kation	Gelé terninger, som gør vandet krystal klart, til kontinuerlig flokkulation	Læg en Super Cube i skimmeren; 1 Super Cube pr. 40 m ³ vil vare i ca. 4 uger
Solabloc	Pakke a 8 stk.	Flokkulatoretter til forurening, der ikke kan fjernes ved hjælp af filteret	en patron til 20 - 40 m ³ vand, afhængigt forureningsgraden
melpool CAI	1 l, 5 l	forebygger og fjerner belægning, og holder metaller i opløsning	doseringen afhænger af vandets hårdhedsgrad. Se brugsanvisningen
melpool DET	1 l, 5 l	rensningmiddel til sandfilter	250-750 ml pr. behandling, afhængigt af filterets størrelse
melpool TA+	1 kg, 5 kg, 10 kg	ber anvendes, hvis poolvandets pH-værdi er ustabil. Øger vandets totale alkalitet (TA). Ved anvendelse af produktet bliver pH-værdien mere stabil	150 gram pr. 10 m ³ forøger TA'en med 10 ppm. Bibehold en TA mellem 100 og 150 ppm
melpool GEL	1 l	rensningmiddel i gelatform til at fjerne især den mørke kant/belægning, der kan forekomme lige over vandlinien	anbring produktet ved hjælp af en blød børste; lad det indvirke nogle minutter, skrub og skyl grundigt med vand
melpool NET	1 l, 5 l	flydende universalsrensningmiddel til fliser, folie m.m.	anbring produktet ved hjælp af en blød børste; lad det indvirke nogle minutter, skrub og skyl grundigt med vand
melpool OXY	1 kg, 5 kg	til chokbehandling uden klør for at fjerne organisk forurening	en gang om ugen; 200 gram pr. 10 m ³

* 1 ppm = en koncentration af 1 mg/liter eller 1 g/m³

For yderligere tips og oplysninger anbefaler vi, at du besøger vores hjemmeside: www.melpool.com

CleanRooms Aps